SONY

3-222-684-**02** (1)

## ラジオカセットプレーヤー

### 取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのう

え、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し



WM-FX200

Sony Corporation ©2000 Printed in Malaysia

ラジオカセットプレーヤー WM-FX200 T11-1001A-1

## 主な特長

- TV (1~12ch)も聴ける3バンドチューナー
- TV7局、FM8局、AM7局を記憶させてワンタッチで受信できる プリセット機能
- 重低音を豊かに再生する、MEGA BASS機能
- 耳にやさしい音量にする、快適音量(AVLS)

## 付属品を確かめる

ソニーマンガン乾電池R6P(SR)(2本) (お試し用\*)



取扱説明書・保証書 ソニーご相談窓口のご案内

\*付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をお すすめします。

ヘッドホン

### 安全のために

## ⚠警告

● 乾電池を持ち運ぶときは、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一 緒に携帯、保管しないでください。乾電池の+と-が金属でつながると ショートし、発熱することがあります。

## 保証書とアフターサービス

#### 保証書

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談 窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社ではラジオカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能 な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可 能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ 店、サービス窓口にご相談ください。

ソニーではお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセン

#### ター」を開設しています。

お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談は 下記までお問い合わせください。

> テクニカルインフォメーションセンター 電話:048-794-5194

受付時間:月~金午前9時から午後6時まで (祝日、年末年始、弊社休日を除く)

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月

http://www.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35


- お問い合わせはお客様ご相談センターへ
- ... 20570-00-3311 受付時間: -----(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

. 0466-31-2595 9:00~17:00

# 準備する

## 1 乾電池を入れる

単3形乾電池(2本)を、図のように⊕と⊝の向きを正しく入れてく ださい。




乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

電池ぶたがはずれたときは 図のように取り付けます。




# 2 ヘッドホンをつなぐ



# テープを聞く

# 1 カセットを入れる




①手でふたを開ける


②テープのたるみを取ってから奥 まで確実に入れる

③ふたを閉める

## 2 NORM/CrO<sub>2</sub>/METALスイッチ を切り換える



# 3 再生する



#### その他のテープ操作

| 操作               | 操作するボタンまたはスイッチ |  |  |
|------------------|----------------|--|--|
|                  | ■STOP          |  |  |
| <br>早送り / 巻き戻し** | 停止中に▶▶または◀◀    |  |  |


- 再生時は、テ・プが終わりまでくると自動的に止まり、電源が切れます(オート
- \*\* 早送り / 巻き戻しをしてテープが巻き取られたあとそのままにしておくと、電池が 急激に消耗するので、必ず■STOPボタンを押してください。

デープ走行中はカセットぶたを開けないでください。


# ラジオを聞く

テープが停止していることを確認してください。

## 1 ホールドを解除する




# 2「AM」「FM」または「TV」を選ぶ



## 3 放送局を選ぶ

TUNING +/-をくり返し押して表示窓を見ながら周波数を合わせ



TUNING +または-ボタンを長めに押すと、電波が強い放送局を自 動的に受信して止まります(自動選局)。電波が弱いときは、ボタ ンをくり返し押して周波数を合わせてください。

#### ラジオを消すには

OFFボタンを押します。

## 受信状態をよくするには

AM放送

アンテナを内蔵しているので、本体の向き や位置を変えて、最もよく受信できる向き にしてお聞きください。

#### FM、テレビ放送

ヘッドホンのコードがアンテナになっているので、できるだけのばして使 います。




## ラジオを聞くときのご注意

#### 受信するとき

- このラジオのテレビ音声回路は、FM放送の受信回路と兼用になっていま す。このため、一部の地域ではテレビ2、または3チャンネルの音声を受 信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合はお近くの サービス窓口にご相談ください。
- 本体を他のラジオやテレビ、コンピューターなどに近づけると、ラジオ に雑音が入ることがありますので、離してお使いください。
- 一部の金属製のテープをお使いのとき、受信状態が悪くなるときがあり ます。その場合はテープを抜いてラジオをお聞きください。


#### ステレオ放送を聞くとき

ステレオ放送を聞くときはST/FM MONO切り換えスイッチを「ST」(ステ レオ)に合わせます。雑音が多いときは「MONO」(モノラル)にすると聞 きやすくなりますが、ステレオではなくなります。また、AM、テレビは ステレオにはなりません。



## 放送局を記憶させる

いつも聞く放送局をTV7局、FM8局、AM7局、合わせて22局記憶させる ことができます。



### □ 自動で受信して記憶させる (オートメモリースキャン)

受信できる局を自動的に記憶させます。受信状態のよい場所で操作してく

- 1 TV、FM、AMボタンでバンドを選ぶ。
- 2 ENTERボタンを2秒以上押す。

受信できる放送局が自動的に記憶されていきます。 記憶が完了すると、周波数と表示が止まり、最後にプリセットされた 番号が表示されます。

電波が弱いときは記憶できる放送局が少ない場合があります。

(裏面につづく)

#### □ 手動で受信して記憶させる(マニュアルメモリー)

- 1 TV、FM、AMボタンでバンドを選ぶ。
- 2 ENTERボタンを押す。
- 周波数表示とプリセット番号が点滅します。
- 3 表示の点滅中に、TUNING+またはーボタンを押して記憶させ たい周波数を表示させる。
- 4 表示の点滅中にPRESET + または ボタンを押して記憶させ たい番号を選ぶ。
- 5 表示の点滅中にENTERボタンを押す。


記憶させたい放送局ごとに、上記の手順をくり返します。新しい放送局を 記憶すると、同じプリセット番号に記憶されていた前の局は消えます。

#### 放送局の記憶を消すには

- 1 「手動で受信して記憶させる」の手順1から2を行い、周波数表 示とプリセット番号を点滅させる。
- 2 表示の点滅中にPRESET+または-ボタンをくり返し押して消 したい放送局のプリセット番号を選ぶ。
- 3 表示の点滅中にTUNING +または-ボタンを押し続けて 「---」\*を点滅させる。
- \*「---」は最大周波数あるいは最小周波数の次に表示されます。
- 4 ENTERボタンを押す。

## 記憶させた放送局を聞く


PRESET +または-ボタンを押すだけで受信が簡単にできます。



- 1 TV、FM、AMボタンを押して、バンドを選ぶ。
- 2 PRESET +または-をくり返し押してプリセット番号を選ぶ。

#### ▶その他の機能を使う

## 好みの音に調節する



#### □ 低音を強調する

MEGA BASSを押して「MEGA BASS」を点灯させます。 音がひずんだように聞こえる曲では、音量を下げるか、もう一度押して、 「MEGA BASS」の表示を消します。

## □ 音もれを抑え耳にやさしい音にする(快適音量)

AVLSスイッチを「LIMIT」にします。

AVLSを解除するにはAVLSスイッチを「NORM」にします。

□ 誤操作を防ぐ(ホールド機能)



HOLDスイッチを矢印の方向にずらして誤操作を防ぎます。 ラジオのボタンとMEGA BASSボタンの操作ができなくなります。

#### ▶電源

### 乾電池の取り替え時期は

電池が消耗すると、電池交換お知らせ表示が点滅します。 テープ走行が不安定になったり、雑音が多くなるので、乾電池は2本とも新 しいものと交換してください。

乾電池は、別売りのソニーアルカリ電池の使用をおすすめします。

#### 電池の残量がなくなってくると、表示でお知らせします (電池交換お知らせ機能)

| 意味 残量は | 残量が少なく   | 電池が消耗しています。                             |
|--------|----------|---|
| 充分です。  | なってきました。 | もだが月れらくいよす。<br>しばらくすると、本体の<br>動作が止まります。 |

|        | (JEITA*) |
|--------|----------|
| テープ再生時 | ラジオ受信時   |
| 約25時間  | 約40時間    |
| 約7.5時間 | 約14時間    |
|        | 約25時間    |

- \* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
- (ソニーHFシリーズカセットテープ使用) \*\*日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)で測定しています。

- ●電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合がありま
- ●乾電池の交換は3分以内に行ってください。3分以上経過すると、記憶した放送局は 消えてしまいます。


### ▶その他

## お手入れ

#### よい音でテープを聞くために

ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーを、ときどきお手入れしてくださ l1.

別売りのクリーニングカセットCHK-1WやクリーニングキットKK-WM1 をご利用いただくと便利です。



#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ ١١.

### 使用上のご注意

#### 取り扱いについて

●落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。

- ◆ヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
- ー温度が非常に高いところ(60 以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- 一磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ。
- ●温度が高いところ(40 以上)や低いところ(0 以下)では液晶表示が見にくくな ったり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに
- ●長い間本機を使わなかったときは、お使いになる前に数分間再生状態にして空回し してください。
- 動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用 してください。
- 長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が
- ●付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止し て医師またはテクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談センターにご

#### ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

万一故障した場合は、内部を開けずにテクニカルインフォメーションセンターまたは お買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

### 故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

| E状                          | 原因                                    | 処置   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| プが回っていて<br>:音が聞こえない         | 電池が消耗している。                            | 乾電池を2本とも新しいものと<br>交換する。  |
| ラジオが聞こえない                   | テープが回っている。                            | ■STOPを押す。  |
| 音量が大きく<br>ìらない              | AVLSスイッチ<br>が働いている。                   | AVLSスイッチを「NORM」に<br>する。  |
| 低音が強すぎたり<br>♪ずんだように<br>むこえる | MEGA BASSがON」<br>になっている。              | MEGA BASSを「OFF」にする。  |
| i音が入ることが<br>5る              | 本機の近くで携帯電話<br>などの電波を発する<br>機器を使用している。 | 携帯電話などから離して<br>使用する。   |
| 註音が多く、<br>計質がよくない           | 電池が消耗している。                            | 乾電池を2本とも新しいものと<br>交換する。  |
|                             | ヘッド、キャプスタン、<br>ピンチローラーが汚れ<br>ている。     | 別売りのクリーニング<br>カセットCHK-1W、<br>クリーニングキット<br>KK-WM1できれいにする。   |
| が途切れる<br>注音がする              | ヘッドホンのプラグが<br>汚れている。                  | プラグをきれいにクリーニング<br>する。  |
|                             | 乾電池が消耗している。                           | 乾電池を2本とも新しいものと<br>交換する。  |
| M の受信状態が<br>乳 N             | _                                     | ヘッドホンをしっかりつなぎ、<br>のばして使う(「ラジオを聞く」<br>参照)   |
| Mの受信状態が<br>Eい               | _                                     | 本体を回して受信状態のよいほう<br>に向ける。(「ラジオを聞く」参照)   |
| 表示窓の表示が<br>らかしい             |                                       | いったん電池を取り出して、3分以上たってから入れ直す。それでもおかしい場合は、電池を30分以上出したままにしておく。いずれの場合も、ブリセット番号に記憶させた放送局は消えてしまいます。記憶させ直してください。 |

### 主な仕様

#### カセットプレーヤー部・共通部

トラック方式 コンパクトカセットステレオ

周波数範囲\* 40 ~ 15,000 Hz

出力端子 ヘッドホン(ステレオミニ)ジャック1個

負荷インピーダンス 8~300

実用最大出力(DC時 5 5 mW + 5 mW

雷源 DC 3 V

外形寸法

単3形乾電池2個 電池持続時間 乾電池の持続時間については「電源」をご覧ください。乾電池は、

> 持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。 約91.1×115.0×34.0 mm(幅/高さ/奥行き)(最大突起含まず)

約91.4×115.5×35.0 mm(幅/高さ/奥行き)(突起部含む) 最大外形寸法\*

質量 約145 g(本体のみ) 約195 g(本体+電池)

ラジオ部 受信周波数 TV(モノラル): 1~12ch

> FM(ステレオ): 76.0~90.0MHz AM(モノラル): 531~1,710kHz

#### 別売りアクセサリー


クリーニングカセット CHK-1W、クリーニングキット KK-WM1、 ステレオイヤ - レシ - バ - (ヘッドホン)MDR-E848V、MDR-E837V

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承くださ

\* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

## 各部のなまえ

#### 本体



- 1 AVLS (快適音量) スイッチ
- 2 VOLUME(音量)つまみ
- 3 ■STOP(停止)ボタン
- 4 **▶▶**FF(早送り)ボタン
- 5 ►PĹAY(再生)ボタン
- 6 ◀◀REW(巻き戻し)ボタン
- 7 PRESET +、(放送局番号選択)ボタン
- \*-ルド | **8** | HOLD(誤操作防止)ボタン
- ステレオ モノラル

  「9」 ST/FM MONO切り換えスイッチ ノーマル メタル NORM/CrO₂/MFTAI 切り換えスイッチ
- 10 ೧(ヘッドホン)ジャック
- メカペース 11 MEGA BASS (低音増強 )スイッチ
- ェンター 12 ENTER(入力)ボタン
- 13 TUNING +/-ボタン
- 14 TVボタン
- 15 FMボタン
- 16 AMボタン
- 17 OFF (ラジオ電源切)ボタン

## To insert batteries

**1** If the HOLD function is on, Slide and open the battery slide the HOLD switch in compartment lid, and insert two R6 the opposite direction of (size AA) dry batteries with correct the arrow to unlock the controls.

#### Battery life (approximate hours)

|          | Sony alkaline<br>LR6 (SG)** | Sony<br>R6P (SR) | 2 | Press TV, FM or AM to    |
|----------|-----------------------------|------------------|---|--------------------------|
| playback | 25                          | 7.5              |   | select the desired band. |
| radio    | 40                          | 14               | 3 | Press TUNING + or - to   |

- \* Measured value by the standard of tune in to the desired JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries If you keep pressing Association). (Using a Sony HF TUNING+/- for a few series cassette tape) seconds, the Walkman will
- \*\*When using Sony LR6 (SG) "STAMINA" alkaline dry batteries (produced in Japan).

#### Notes

**English** 

polarity.

**Preparations** 

- Replace the batteries when "←" flashes in the display.
- · The battery life may be shorter depending on the operating condition, the surrounding temperature and battery type.

### Playing a tape

Insert a cassette and set NORM • CrO<sub>2</sub>/METAL to match the tape type.

**2** Press ►PLAY. Adjust the volume with VOLUME.

| То                               | Press                   |
|----------------------------------|-------------------------|
| Stop playback                    | ■STOP                   |
| Fast-forward or rewind the tape* | <b>▶▶</b> or <b>◄</b> ◀ |

#### \*Note on fast-forward and rewind

If you leave the unit after the tape has been wound or rewound, the batteries will be consumed rapidly. Be sure to press STOP.

Do not open the cassette holder while

the tape is running.

## Listening to the radio

Make sure that the tape has

stopped completely.

start tuning to the stations

To improve broadcast reception

For FM, extend the headphones/

For AM, reorient the unit itself.

is inserted, remove the cassette.

earphones cord (antenna) or adjust

If the broadcast becomes noisy when

a cassette with a metallic shell or label

automatically.

To turn off the radio

Press OFF.

ST/FM MONO.

You can preset up to 22 stations -7 for TV, 8 for FM and 7 for AM. Tuning in to and storing

stations

radio stations automatically (Automemory scanning function)

Presetting radio

- 1 Press TV, FM or AM to select the band.
- 2 Press ENTER for more than 2 The Walkman starts searching and storing stations. Then the preset number appears.

#### Presetting stations manually You can preset stations in any

- 1 Press TV, FM or AM to select the band.
- 2 Press ENTER. The frequency digits and a preset number flash in the 3 While the frequency digits and
- the preset number are flashing, tune in to a station you wish to store using TUNING+/-, and select a preset number using PRESET+/-.
- 4 While the frequency digits and the preset number are flashing, press ENTER.

#### To cancel the stored station

Follow the procedure above and in step 3, instead of tuning in to a station, press and hold TUNING + or – until "– – – –" is flashing. Press PRESET + or - repeatedly to select the preset number you want to cancel and press ENTER.

#### To play the preset radio stations

- 1 Press TV, FM or AM to turn on the radio and select the desired
- 2 Press PRESET+/-.

### Using other functions

## To emphasize bass sound

Press MEGA BASS. "MEGA BASS" appears in the display.

#### To protect your hearing — AVLS

Set AVLS (Automatic Volume Limiter System) to LIMIT. The maximum volume is kept to down to protect your ears, even if you turn the volume up.

### To lock the controls

Set the HOLD switch in the direction of the ⊳ mark to lock the controls

The hold function only locks the radio operation buttons and MEGA BASS